


DESPIECE BASE		
ART	Nº	DESCRIPCION
P120/02	8	SWITCH INTERRUPTOR P/ P120
P120/04	21	CORREA DE TRANSPORTE PARA P120
P120/05	4	FILTRO DE AIRE PARA P120
P120/07	7 9 10 12	MOTOR Y TURBINA CON CABLES PARA P120
P120/08	1 2	CABLE DE ALIMENTACION PARA P120
P120/10	5 6 13 14 15 16 20 21	CARCASA DE TURBINA PARA P120
P120/12	3	TAPA DE FILTRO PARA P120
P120/17	17 18 19	TUBO DE ALIMENTACIÓN AIRE PLÁSTICO PARA P120



DESPIECE PISTOLA		
ART	Nº	DESCRIPCION
P120/01	4 5 6 7 8 9 10	KIT DE PICO Y AGUJA PARA P120
P130/03	3	JUNTA DEPÓSITO PARA P120/P130
P120/09	11 12 13 16 17 18	CARCASA DE PICO PARA P120
P120/11	20	GATILLO CON RESORTE PARA P120
P120/14	21 14	CUERPO CONECTOR A PICO PARA P120
P130/6	1	DEPÓSITO Y SUCCIONADOR P/ P120-P130
P130/15	22	DOSIFICADOR PARA P120-P130